

# 車両設定ソフトウェアの使い方

車両設定ソフトウェア V1.0.0.0

車両設定ソフトウェア  
クラリオン株式会社

SDカードドライブ ② [dropdown] 更新

③ ☒ 単体用

④ 車両ID [text field] 数字10文字

車速パルス設定 [dropdown: 8] パルス

エンジン回転数パルス設定 [text field: 4] パルス(0~255)

エンジン回転数パルス種別 [dropdown: 矩形波]

累計距離 [text field] ×100m

温度センサ設置CH1 [dropdown: 有り] [text field] ×0.1℃ (-999~999)

温度センサ設置CH2 [dropdown: 有り] [text field] ×0.1℃ (-999~999)

温度センサ設置CH3 [dropdown: 有り] [text field] ×0.1℃ (-999~999)

温度センサ設置CH4 [dropdown: 有り] [text field] ×0.1℃ (-999~999)

☐ 連動用

パスワード [text field] 数字4文字

⑤ [書き込み] 終了

- ①ソフト起動後、車両設定用のSDカードをPCに挿入します。
- ②SDカードスロットを選択します。
- ③単体用にチェックがついているのを確認し、車両/運転者設定で設定した車両ID(数字10桁)を記入します。
- ④車速パルス、エンジン回転数の設定を選択します。
- ⑤書き込みボタンを押下すると、車両設定用SDが作成完了です。

デジタコ本体取付完了後に、  
本SDカードを挿入してIGNをONすると本体に設定が書き込まれます。