

補足説明書 (ステアリングオーディオスイッチ取扱説明書)

- ・本機能は、ステアリングオーディオスイッチ装着車で使用できます。
- ・運転中でもステアリングから手を離さずに本機の操作ができます。

ご注意 走行中、運転の妨げにならないように十分注意してください。また、走行中は純正ステアリングオーディオスイッチ以外操作しないでください。

ステアリングオーディオスイッチの初期設定

- 1** [設定] ボタンを押し続ける (約 1 秒間)
- 2** [◀◀], [▶▶] ボタンを押して、(SWRC) を選ぶ
- 3** [ROTARY] ノブを押す
→ “DON'T TOUCH SWRC KEYS_ _ _” が約 2 秒間、表示されますが、この間はどのボタンも触らないでください。
- 4** 割り当てる機能を [ROTARY] ノブで選ぶ
→ 回すたび次のように切り替わります。



アドバイス

- ・(SEARCH +)、(SEARCH -) は、[◀◀]、[▶▶] 選局 / 早送りボタン、(SOURCE) は、[機能 / 電源] ボタンと同じ動作になります。

- 5** [ROTARY] ノブを押す
→ “KEEP PRESSING A SWRC KEY UNTIL OK_ _ _” がスクロール表示されます。
- 6** 該当する車両側ステアリングオーディオスイッチを押す
→ “OK” が表示されます。
手順 4～6 の操作を繰り返し、ステアリングオーディオスイッチ (図 1) の項目を割り当てます。
- 7** 設定を終えたら [設定] ボタンを押す

■ 割り当てた機能の設定を解除するには

- 1** 左記 4 の操作時 (ALL CLR) を [ROTARY] ノブで選ぶ
- 2** [ROTARY] ノブを押すと (ARE U SURE) と表示される
→ 戻る場合は、[表示] ボタンを押す。
- 3** 解除して良い場合は [ROTARY] ノブを押す
→ “CLEARED” と表示されます。

アドバイス

- ・走行中、運転の妨げにならないように十分注意してください。

図 1

