表の見方例

車種名を示しています。 販売(年式)を示しています。	代表車両型式を示しています。	-カー名 管理No.を	示しています。
車種名	年式	型式	管理 No.
エスティマ	H.18/ 1~現 在	DBA-ACR50W) - 165



条件がつく場合

※ジャイロ感度調整 … インダッシュ及びインコンソールにナビゲーションユニットを取付けた場 合に、本体の傾斜角度に合わせてジャイロ感度調整が必要となります。



注記

ジャイロ感度調整について

⊘HDD (MAX960HD/860HD)

- ■販売店専用ダイアグモードへの入り方(例:MAX960HD)
- 1 本体を起動したらNAVIモード(地図表示)になっていること を確認する
- 2 [設定/情報]ボタンを押し、[各種設定]に触れる →[各種設定]画面が開きます。

♀ [ナビ設定]に触れる

→[ナビ各種設定]画面が開きます。



▲ [販売店モード]に触れる





→[**販売店用ダイアグメニュー**]が表示されます。



2476-904882	315	CLED	1
#380056-H	142	8000	í
SALOBRER .		5222	1
n×588	1	メラ設定)
287182	10	用デモ設定	

■ ジャイロの感度調整について

①ジャイロの感度調整はサービスモードにて7段階に設定できます。

②インダッシュなどセットが傾斜して取り付けられること、およびお客様の使 用環境とセットのばらつきを、より適切に吸収することを目的としています。
③サービスモードの項目は「感度調整レベルトN」(Nは数字)と表示されます。

④レベルの数字Nは、「実行」キーを押す度に

-1→0→1→2→3→…-1…の順に切換ります。

⑤設定方法

セットの取り付け角度により、次のようなレベルの設定を堆奨します。

A.		
	DIANE 1	
	0 LKJL 2	
Ŧ	BLAIL 3	
8	DDKJE 4	

● 通常は、レベル 0~6を使用します。

	05Mシヤイロ(U度~4U度)							
レベル	取付角度	範囲目安						
0	O度	-1.6~1.8度						
1	4度	1.8~5.9度						
2	8度	5.9~11.9度						
3(工場出荷時設定)	20度	11.9度~28.1度						
4	32度	28.1~34.1度						
5	36度	34.1~38.1度						
6	40度	38.1~41.6度						
WECODEZIZZE	四七の司ウオオナ							

※2日のあるところが、現在の設定値です。

- セットのばらつきやお客様の使用環境によって、地図に表示される自車方位が、交差点などを曲がった際にズレの目立つことがあります。頻発する場合は以下のような設定に変更することができます。
- ・ 曲がり足りないことが多い場合
 感度調整レベルの数字を1つ増やします。
 例:感度調整レベル2で曲がり足りない場合
 「感度調整レベル3」に設定します。

⊘HDD (MAX760HD/560HD)

- 販売店専用ダイアグモードへの入り方(例:MAX760HD)
- 1 本体を起動したらNAVIモード(地図表示)になっていることを確認する
- 2 [設定]ボタンを押す
- ▲ →[各種設定]画面が開きます。







■確認画面が表示されたら[はい]に触れる

→**[販売店用ダイアグメニュー**]が表示されます。



CLEALERSON	Desirin		ILES!
STRAIL PROPERTY.	E.L.C.M.	 7687 	STORE OF
STATES AND A	10.4.30	a LGL	100
CALIFORNIA (10.43	a LGU	100
SALES AND		892	
231741527	89	デモ放定	
17865	12125-0	10115	

■ ジャイロの感度調整について

①ジャイロの感度調整はサービスモードにて7段階に設定できます。

②インダッシュなどセットが傾斜して取り付けられること、およびお客様の使 用環境とセットのばらつきを、より適切に吸収することを目的としています。
③サービスモードの項目は「感度調整レベルN」(Nは数字)と表示されます。

④レベルの数字Nは、「実行」キーを押す度に
 −1→0→1→2→3→...−1...の順に切換ります。

⑤設定方法

セットの取り付け角度により、次のようなレベルの設定を堆奨します。



◎HDD (MAX950HD/850HD/750HD/550HD)

販売店専用ダイアグモードへの入り方(例:MAX950HD)
 本体を起動したらNAVIモード(地図表示)になっていることを確認する

2	[設定]ボタンを押す
4	→[各種設定]画面が開きます。

3 [ナビ設定]に触れる →[ナビ各種設定]画面が開きます。

4 [販売店モード]に触れる



5 確認画面が表示されたら[はい]に触れる →[販売店用ダイアグメニュー]が表示されます。



● 通常は、レベル 0~6を使用します。

	05Mジャイロ(0度~40度)	
レベル	取付角度	範囲目安
0	0度	-1.6~1.8度
1	4度	1.8~5.9度
2	8度	5.9~11.9度
3(工場出荷時設定)	20度	11.9度~28.1度
4	32度	28.1~34.1度
5	36度	34.1~38.1度
6	40度	38.1~41.6度

※オレンジのランプ (マーク) が点いているところが、現在の設定値です。

- セットのばらつきやお客様の使用環境によって、地図に表示される自車方位が、交差点などを曲がった際にズレの目立つことがあります。頻発する場合は以下のような設定に変更することができます。
- 曲がり足りないことが多い場合 感度調整レベルの数字を1つ増やします。 例:感度調整レベル2で曲がり足りない場合 「感度調整レベル3」に設定します。



● 通常は、レベル 0~6を使用します。

05Mジャイロ(0度~40度)							
レベル	取付角度	範囲目安					
0	O度	-1.6~1.8度					
1	4度	1.8~5.9度					
2	8度	5.9~11.9度					
3(工場出荷時設定)	20度	11.9度~28.1度					
4	32度	28.1~34.1度					
5	36度	34.1~38.1度					
6	40度	38.1~41.6度					

※オレンジのランプ (マーク)が点いているところが、現在の設定値です。

- セットのばらつきやお客様の使用環境によって、地図に表示される自車方位が、交差点などを曲がった際にズレの目立つことがあります。頻発する場合は以下のような設定に変更することができます。
- 曲がり足りないことが多い場合
 感度調整レベルの数字を1つ増やします。
 例:感度調整レベル2で曲がり足りない場合
 「感度調整レベル3」に設定します。
- ・ 曲がりが多いことが多い場合
 感度調整レベルの数字を1つ減らします。
 例:感度調整レベル2で曲がりすぎる場合
 「感度調整レベル1」に設定します。

◎ MAX950HD/850HD/750HD/550HD …工場出荷時 レベル 3



インスト関係にコントロールユニットがある場合

車速信号接続要領

下記の図(1)、(2)のようにグローブボックスの取外しを行います。

 \bigcirc



(1) インストルメントアンダーカバーを取り外します。



(2) グローブボックスA'ssyを取外します。

◆車速信号用コネクター接続位置と線材色

◇1MZ-FE,2AZ-TE ←



■コネクターシンボルの表示

(例)



コネクター接続位置は、実車のコネクターにおいて図に示す方 向から見たものです。

〔注意〕一部コネクターの見方を変更しています場合がありま す。その場合には、図に示す方向で案内しています。

オーディオの取外し要領

下記の図(1)、(2)、(3)のようにオーディオの取外しを行うことが出来ます。



(1) シフトレバーカバーを取外します。



(3) オーディオA' ssyを取外します。



(2) センターパネルを取外します。

◆オーディオカプラ◇ C D 無し 2・4・6 S P



バック信号接続要領

◆リアコンビネーションランプ



◎:バックランプ電源⊕ (*線材色 赤-黒)

車両グレード別ナビゲーション適合一覧

<u>メーカー名</u> グレード	ボディタイプ 車名	[] 東南 販売時期]	国式	ンジン型式		接	売ユニッ	4			駆動方式		が付く場合
メーカー↓ TOYOTA グレード	車 エスティマ [・] (ACR30) 車両タイプ	● 年 式 ■	車両型式	↓ エンジン型式	車速 オプション 位置	言号 1 /コネクター 形状	車速信 エンジンコ 位置	i号 2 ントロール 形状	車速信 位置	言号 3 形状	↓ 駆動方式	, 備	, 考
2WD アエラス-S V6 3.0L(7人乗り)	4ドアワゴン ↓	H.15/ 5~ T	A-MCR30W	1MZ-FE		A A	2	В			FR		
2WD V6.3OL X(8人乗り) 2WD 2.4L X(8人乗り) 2WD 2.4L X(8人乗り)	4ドアワゴン 4ドアワゴン 4ドアワゴン	H.12/ 1~H.13/ 4 G H.12/ 1~H.13/ 4 G H.12/ 1~H.13/ 4 G	GH-MCR40W	1MZ-FE 2AZ-FE	0		2	B B			4WD 4WD		
2WD 2.4L J(6入来り)		n.12/ 1~n.13/ 4 G			 位置		ミクターの)形状			400		

■コネクターシンボルの表示

(例)



シンボル記号は、実車のコネクターにおいて図に示す 方向から見たものです。