#### Full Digital Sound ヘッドホン ASIO Driver インストールマニュアル for Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

# 専用ドライバーソフトのインストール方法

※ドライバーソフトのインストールを行う前に、本製品をパソコンと接続しないでください。正常にインストールされない可能性があります。
※インストールが完了すると、自動的にパソコンが再起動します。作業途中のファイル等は、あらかじめ保存して閉じてください。

Clarion

1. ダウンロードした圧縮ファイル(ZIP)を解凍し、フォルダ名 FullDigitalSound\_windriver\_20161001を開きます。



 フォルダ内の「setup」ファイルをダブルクリックして インストーラーを起動します。



3. [Next]をクリックします。



- 4. [Next]をクリックします。
  - ※画像はOSが64bitのパソコンにインストールした場合の例。
    ※保存場所は任意で変更できます。
    その際は、[Browse...]をクリックして保存先を設定します。
    [Disk Cost...]ではパソコンの記憶領域の容量が確認できます。

r an bigitar boaria		
Select Installation Fo	lder	
he installer will install Full Digital So	und to the following folder.	
o install in this folder, click "Next".	To install to a different folder, ente	r it below or click "Browse".
Eolder:		
C:¥Program Files (x86)¥Clario	n¥Full Digital Sound¥	Browse
		Disk Cost
	W 4	
Install Full Digital Sound for yo	urselt, or for anyone who uses	this computer:
Everyone		
<ul> <li>Everyone</li> <li>Just me</li> </ul>		
<ul> <li>Everyone</li> <li>Just me</li> </ul>		
Everyone		

5. [NEXT]をクリックしますと、パソコンへのインストールが 開始されます。



 下記のウィンドウが表示されたら、「"Savitech Corp."からの ソフトウェアを常に信頼する」にチェックを付け、 次に「インストール」をクリックします。



### Full Digital Sound ヘッドホン ASIO Driver インストールマニュアル for Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

### 専用ドライバーソフトのインストール方法(つづき)

7. インストールが再開されます。

👹 Full Digital Sound		
Installing Full Digital Sound		
Full Digital Sound is being installed.		
Please wat		
	< Back	Next >

[はい]をクリックします。
 60秒後にパソコンが自動的に再起動します。

※作業途中のファイル等は、あらかじめ保存して閉じてください。 ※[いいえ]をクリックすると、自動での再起動はしませんが、 再起動するまでインストール情報はPCに反映されません。

Package, you have to restart the system! Please click button "Yes" to restart the system right now. If you want to restart the system later yourself, please click button "No".	5 If you want	to complete the installation of this software
Please click button "Yes" to restart the system right now. If you want to restart the system later yourself, please click button "No".	🔮 package, you	u have to restart the system!
	Please click l If you want button "No".	button "Yes" to restart the system right now. to restart the system later yourself, please click
(If you click button "Yes", system will be restarted in 60 seconds.)	(If you click seconds.)	button "Yes", system will be restarted in 60

9. 下記のウィンドウが表示されたら、[閉じる]をクリックします。



10. すべてのインストールが完了すると、下記のウインドウが 表示されます。[Close]をクリックしてください。

😽 Full Digital Sound			
Installation Complete			
Full Digital Sound has been success	fully installed.		
Click "Close" to exit.			
	Cancel	< Back	

パソコンが正常に起動したら、専用ドライバーソフトのインストールは完了です。
 次のセットアップマニュアルに従い、パソコンの設定を行ってください。



閉じる(C)

### Full Digital Sound ヘッドホン ASIO Driver インストールマニュアル for Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

# 専用ドライバーソフトのアンインストール方法

 [スタート]→[コントロールパネル]→[プログラムと機能]を クリックします。 ここで、[Full Digital Sound]をダブルクリックします。



2. 下記のウィンドウが表示されたら、[はい]をクリックします。



3. 下記のウィンドウが表示され、進捗バーが右端まで進み、 自動でアンインストールが終了します。





### Full Digital Sound ヘッドホン セットアップマニュアル for Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

### パソコンの設定方法

- ※パソコンの設定を行う前に、同梱のUSBケーブルで本製品とパソコンを接続し、製品本体の電源をONにしてください。入力ソースはPC(USB)を 選択してください。
- はじめて本製品をパソコンのUSBポートに接続する際、自動的に 本製品をオーディオ装置として認識し、登録されます。 「デバイスを使用する準備ができました」の表示が出たら、次に 進んでください。
  - デバイスドライバー ソフトウェアをインストールしています ペ× ステータスを見るには、ここをクリックしてください。
     【● A 般 ◎ ● 次 ● ☆ ● ↓ ● ↓ ● ↓ ●
- 「スタート」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウ ンド」→「サウンド」→「再生」タブをクリックし、開きます。 「Full Digital Sound Headphone」を選択して「既定値に設 定」をクリックし、次に「プロパティ」をクリックします。

- 「レベル」タブを選択し、メイン音量を設定してください。
   はじめて使用される場合、製品の音量設定は「最大」となっております。一度音量を小さくし、徐々に上げながら、適度な音量に設定してご使用ください。
   設定が完了しましたら[OK]をクリックしてください。
  - ※大音量で長時間聞くと聴力に悪影響を与えることがあります。
    ※パソコン、およびアプリケーション/ソフトウェア側での音量調整も可能です。

全般レベル調	細			
メイン音量	0	-18.0 d	B 🌒 /(7)	/ス(B)
	1.9 min			

- 「スタート」→「コントロールパネル」→「電源オプション」を 開きます。パソコンの「電源プランの選択」で「標準」または、 「高パフォーマンス」を選択してください。
  - ※「省電力」やパソコンメーカー独自の設定を選択している場合、音楽 再生時に音切れやノイズが発生する可能性があります。

(         )         ・         (         )         ・         ・         ・	コール パネル項目 🕨 電源オプション	- 4, a>ha p
コントロール パネル ホーム	電源プランの選択	0
スリープ解除時のパスワード 保護	電源プランによってコンピューターのパフォーマンス 約したりできます。プランを選択してアクティブにす ら電力設定を変更することでカスタマイズしてくださ	を最大にしたり、電力を節 るか、プランを選択してか い。 <u>電源プランの詳細</u>
カバーを閉じたときの動作の	プランはバッテリ メーターに表示されます	
選択	<ul> <li>Notebook PC (recommended)</li> </ul>	プラン設定の変更
電源プランの作成	Provides optimized balance of performance with on Notebook PC.	energy consumption
ディスノレイの電源を切る時間の指定	◎ 省電力	プラン設定の変更
③ コンピューターがスリープ状態になる時間を変更	可能な限りコンピューターのパフォーマンスを( を抑えます。	低下させ、電力の消費
	追加のプランを隠します	<u> </u>
	◎ バランス (推奨)	プラン設定の変更
	ハードウェアでサポートされている場合に、自 と電力消費のバランスを取ります。	動的にパフォーマンス
	<ul> <li>高パフォーマンス</li> </ul>	プラン設定の変更
開連項目	パフォーマンスを優先しますが、電力の消費が	増える可能性がありま
個人設定	9.	
Windows モビリティ センタ		
ユーザー アカウント	画面の明るさ: 🧿	-0 <b>*</b>

#### Clarion

#### Full Digital Sound ヘッドホン セットアップマニュアル for Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

# パソコンの設定方法(つづき)

※パソコンの設定を行う前に、同梱のUSBケーブルで本製品とパソコンを接続し、製品本体の電源をONにしてください。入力ソースはPC(USB)を 選択してください。

5. デスクトップの下記ショートカットをダブルクリックし、ASIO ドライバソフトを起動します。



 下記の様にコントロールパネルに数値が表示されていることを 確認して、パソコンのプレーヤーソフトで音楽を再生し、お好 みの音量に調整します。

※製品本体の操作、取り扱いについては、同梱の取扱説明書をご覧ください。 ※音切れが発生する場合は、コントロールパネルのBuffer sizeで数値の大き い物を選択してください。

D	(	Ð	•
16 bit	9		
44100 Hz 24 bit			
48000 Hz	5		
88200 Hz			
96000 Hz			
176400 Hz			
192000 Hz			
152000 112			
Device	ASIC	) Sta	ate
Not Available		UNL	OAD
Preferred	16 hits		
Buffer size	3 ms	5 ms	7 ms
	10 ms	15 ms	20 ms
	30 ms	50 ms	100 ms
	Fu	Digita	al Sound

