CeNET 接続適合表

Slave Units	TSZ840 (QX-8000A-A)	NAX040HD (QX-5801A-A)	▽ DVH940 (PA-978A-52)	MSZ745LP (PA-4080Y-A)	MCZ635LP (PA4082A-A)	TSZ730 (QZ-7533A-A)	▲ VCZ625 (PA-2446A-A)	DCZ625 (PA-2433A-A) CDR655Tz (PA-2303A-A) CDR1255z (PA-2388A-A) CDR640Z (PA-2267A-A) CDR1240Z (PA-2269A-A) CDC640Z (PA-2278A-A)	▽ DVH920 (GP-978A-51)
1DIN									
DRZ9255	○※25	○※9,10,22	○※6,18	◎※21	◎	○※20	○※4	◎	○※6,18
VXZ645	○※25	○※9,10	○※6	◎※21	◎	○※12	○※4	◎	○※6,18
DXZ945MP	○※25	○※9,10	○※16	◎※21	◎	◎	○※4	◎	○※6,18
DXZ845MC	○※25	○※9,10	○※6,18	◎※21	◎	○※14	○※4	◎	○※6,18
DXZ545MP	○※25	○※9,10	○※6,18	◎※21	◎	◎	○※4	◎	○※6,18
DXZ835MP	○※25	○※9,10	◎	○※3	◎	◎	○※4	◎	◎
DXZ735MP	○※25	○※9,10	○※6,18	○※3※21	◎	◎	○※4	◎	○※6
DXZ635MP	○※25	○※9,10	○※6,18	○※3※21	◎	◎	○※4	◎	○※6
MXZ435LP	○※25	○※9,10	○※6,18	×	◎	◎	○※4	◎	○※6
DXZ925L	○※25	○※9,10	◎	○※3	◎	◎	○※4	◎	◎※7
DXZ825	○※25	○※9,10	○※6,18	○※3	◎	◎	○※4	◎	○※6
DXZ715	○※25	○※9,10	○※6,18	○※3※21	◎	◎	×	◎	○※6
MXZ715	○※25	○※9,10	○※6,18	○※3※21	◎	◎	×	◎	○※6
HX-D1	○※18	×	○※6,18	○※3※21	◎	○※15	×	◎	○※6
HX-D10	○※18	○※9,10	○※6,18	○※3※21	◎	◎	×	◎	○※6
2DIN									
DMZ846MP/DMZ846BK	○※25	○※9,10	○※6,18	×	◎	◎	○※4	◎	○※6
DMZ645MP	○※25	○※9,10	○※6,18	×	◎	◎	○※4	◎	○※6
DMZ545LP/DMZ545BK	○※25	○※9,10	○※6,18	×	◎	◎	○※4	◎	○※6
DMZ345BK	○※25	○※9,10	○※6,18	×	◎	◎	○※4	◎	○※6
DMZ825MP/DMZ815MP	○※25	○※9,10	○※6,18	×	◎	◎	×	◎	○※6
DMZ725LP	○※25	×	○※6,18	×	◎	◎	○※4	◎	○※6
DMZ636MP	○※25	○※9,10	○※6,18	×	◎	◎	○※4	◎	○※6
DMZ635LP	○※25	○※9,10	○※6,18	×	◎	◎	○※4	◎	○※6
DMZ616LP/DMZ616TM	○※25	×	○※6,18	×	◎	◎	×	◎	○※6
DMZ535LP/DMZ536TN	○※25	×	○※6,18	×	◎	◎	×	◎	○※6
DMZ615	○※25	×	○※6,18	×	◎	◎	×	◎	○※6
ADZ615	○※25	×	○※6,18	×	◎	◎	×	◎	○※6
DMZ525LP	○※25	×	○※6,18	×	◎	◎	×	◎	○※6
ADZ525	○※25	×	○※6,18	×	◎	◎	×	◎	○※6
DMZ435LP	○※25	×	○※6,18	×	◎	×	○※4	◎	○※6
DMZ415	○※25	×	○※6,18	×	◎	×	×	◎	○※6
ADZ415	○※25	×	○※6,18	×	◎	×	×	◎	○※6
AV									
VRX745VD	×	◎	○※16,24	○※21,24	◎	×	◎	◎	○※6,18
VRX935VD	×	×	◎	○※3	◎	×	◎	◎	◎
VRX925VD	×	×	◎	○※3	◎	×	○	◎	◎
VRX825	×	×	○※6,18	○※3	◎	×	×	◎	○※6,18
MAX625/MAX615	×	×	○※6,18	×	◎	×	×	◎	○※6,18
MAX430VD	×	×	×	×	◎	×	×	◎	×

Slave Units	△ NAX020VD (QX-5603A-A) NAX010VD (QX-5602A-A) NAX960DV (QX-5610A-A) NAX960VD (QX-5604A-A) NAX030VD (QX-5604A-A)	MSZ715 (PA-4047A-A)	MDC640Z (PA-4008A-A)	NAX950DV (QX-5500A-A)	TSZ720 (QZ-7530A-D) TSZ710 (QZ-7530A-C)	DPH910 (GP-976A-51)	JCH540Z (JC-6000A-B)	★ TTX7500z (ZT-4630A-B) (ZT-4631A-A)
1DIN								
DRZ9255	○※9,10,22	○※1,2	◎	○※9,22	○※20	×	×	○※5
VXZ645	○※9,10	○※1,2	◎	○※9	○※12	×	×	◎
DXZ945MP	○※9,10	○※1,2	◎	○※9	○※13	×	×	◎
DXZ845MC	○※9,10	○※1,2	◎	○※9	○※13,14	×	×	◎
DXZ545MP	○※9,10	○※1,2	◎	○※9	○※13	×	×	◎
DXZ835MP	○※9,10	○※1	◎	○※9	○※13	×	×	◎
DXZ735MP	○※9,10	○※1,2	◎	○※9	○※13	×	×	◎
DXZ635MP	○※9,10	○※1,2	◎	○※9	○※13	×	×	◎
MXZ435LP	○※9,10	×	◎	○※9	×	×	×	◎
DXZ925L	○※9,10	◎	◎	○※9	◎	×	○※7	◎
DXZ825	○※9,10	◎	◎	○※9	◎	◎	○※7	◎
DXZ715	○※9,10	◎	◎	○※9	◎	◎	○※7	◎
MXZ715	○※9,10	◎	◎	○※9	◎	◎	○※7	◎
HX-D1	×	○※2	◎	×	○※15	×	×	×
HX-D10	○※9,10	◎	◎	○※9	◎	◎	○※7	◎
2DIN								
DMZ846MP/DMZ846BK	○※9,10	◎	◎	○※9	◎	×	×	◎
DMZ645MP	○※9,10	×	◎	○※9	◎	×	×	◎
DMZ545LP/DMZ545BK	○※9,10	×	◎	○※9	◎	×	×	◎
DMZ345BK	○※9,10	×	◎	○※9	◎	×	×	◎
DMZ825MP/DMZ815MP	○※9,10	×	◎	○※9	○※13	×	○※8	◎
DMZ725LP	×	×	◎	×	◎	×	○※7	◎
DMZ636MP	○※9,10	×	◎	○※9	◎	×	×	◎
DMZ635LP	○※9,10	×	◎	○※9	◎	×	×	◎
DMZ616LP/DMZ616TM	×	×	◎	×	◎	×	×	◎
DMZ535LP/DMZ536TN	×	×	◎	×	×	×	×	◎
DMZ615	×	×	◎	×	◎	×	×	◎
ADZ615	×	×	◎	×	◎	×	×	◎
DMZ525LP	×	×	◎	×	◎	×	×	◎
ADZ525	×	×	◎	×	◎	×	×	◎
DMZ435LP	×	×	◎	×	×	×	×	◎
DMZ415	×	×	◎	×	×	×	×	◎
ADZ415	×	×	◎	×	×	×	×	◎
AV								
VRX745VD	×	○※2	◎	○※17	×	×	×	
VRX935VD	○※10,11	◎	◎	○※19	×	×	×	–
VRX925VD	○※10,11	◎	◎	○※19	×	×	×	–
VRX825	○※10,11	○※1	◎	○※19	×	◎	×	–
MAX625/MAX615	○※10	×	◎	◎	×	×	◎	–
MAX430VD	×	×	◎	×	×	×	×	–

○:接続可
○:条件付き接続可
×:接続不可、または、接続対象外機種
ー:未調査
★:NAX940ZF/TVS7650/TVS7550z/TTX7500zは単体では動作しません。必ずCeNET対応センターユニットが必要です。
TVS7650/7550zとTTX7500zの同時接続はできません。
△:DVDビデオ再生ナビゲーションとCeNETオーディオとの組み合わせ時には、CeNET TVまたはTTX7500との接続が必要となります。
また、対応ソフトはRoad Explorer DV3.0以上に限られます。
▲:VXZ645/DXZ945MP/DXZ845MC/DXZ545MP/VRX935VD/VRX925VD/DXZ925L/DXZ825/DMZ725LP/DXZ835MP/DXZ735MP/DXZ635MP/MXZ435LP以外の機種とのCeNET接続はできません。スタンドアローンモードとして使用可能です。
▽:RCA出力付センターユニットとスタンドアローンモード(DVC920使用)で接続可能
※1:MSZ715のダブルバルト機能はご使用できません。
※2:センターユニット側でCD再生時はMSZ715のレベルメーターは作動しません。
※3:MDグループ機能対応不可です。
※4:センターユニットからの簡易コントロールが可能です。TSZ730/TSZ720/TSZ710からのDVDコントロールはできません。
※5:タイトルインプット機能は使用不可
※6:別途、外部アンプとDVC920が必要です。(センターユニットにDSPがある場合はDSPをOFFにしてください。)
※7:携帯リンク側でAUXファンクションへの切替はできません。
※8:携帯リンク側でCDファンクションおよびCD機能操作はできません。
※9:ナビモニコンを受信することが可能です。センターユニットからのナビゲーション・コントロールはできません。
※10:別売CeNETケーブルCCA-584-500(税込価格 4,200円)と別売RGBケーブルCCA-583-500(税込価格 4,200円)が必要です。
※11:Road Explorer DV 2.0以降。
※12:TSZ730/TSZ720/TSZ710からのDVDコントロールはできません。
※13:TV側でのCD/MP3アンプションのコントロールはできません。CD/MP3はセンターユニット側でのコントロールになります。
又、DMZ825MP/DMZ815MPにパンズフリーキットRCB-154-500を接続した場合、TV側の表示は異なり操作はできません。
※14:TV側からのミュージックキャッチャーの操作は出来ません。
※15:タイトルインプット機能は使用不可です。(CD-TEXTおよびMDチェンジャー装着時のMDタイトル表示は可能です。)ナビゲーションのコントロールはできません。TVファンクション時、HX-D1の一部のキー操作が無効となり、タッチパネルでの操作となります。TV側でのオーディオ操作についても一部制限があります。
※16:別途、外部アンプが必要です。(センターユニットにDSPがある場合はDSPをOFFにしてください。)
※17:NAVI内蔵のDVDビデオ再生できません。
※18:スタンドアローンモードでの接続となります。(センターユニットにDSPがある場合はDSPをOFFにしてください。)
※19:Road Explorer DV 1.2以降。
※20:TV側のタッチパネルから、ボリュームコントロール出来ません。
※21:RCA結線を行わなかった場合レベルメーターは動作しません。
※22:別途ナビ音声用スピーカーSPB602-500(税込価格 3,675円)が必要です。
※23:RCB-164と同内容の操作のみ対応しています。
※24:VRX745VD+MSZ745LP+DVH940の組み合わせにおいて、Dolby Digital及びdts音声再生時にレベルメーターは作動しません。
※25:CeNET搭載センターユニットと、TSZ840を接続した際に、センターユニット側ファンクションはアクセサリー表示となり、センターユニット側から一切のコントロールは出来ません。NAX040HD接続時にナビ音声割り込みを行います。

	NAX040HD (QX-5801A-A)	NAX020VD (QX-5603A-A) NAX010VD (QX-5602A-A) NAX960DV (QX-5610A-A) NAX960DVD (QX-5600A-A) NAX030VD (QX-5604A-A)	NAX950DV (QX-5500A-A)
VRX745VD	○*	×	×
TSZ840	○*	×	×

※CCA583/584/EA-1173A-Aが必要となります。

DVH940との接続適合について

		SLAVE STAND ALONE	音声入力	DVC920	アンプ
DMZ846MP/DMZ846BK	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DRZ9255	○	STAND ALONE	CeNET	要	外部アンプ要
DMZ645MP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMZ545LP/DMZ545BK	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMZ345BK	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
VRX745VD	◎	SLAVE	RCA	不要※	外部アンプ要
DXZ945MP	○	SLAVE	RCA	不要※	外部アンプ要
DXZ845MC	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DXZ545MP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
VXZ645	○	SLAVE	RCA	要	外部アンプ要
DXZ925/DXZ925L	◎	SLAVE	CeNET	不要※	外部アンプ要
DXZ835MP	◎	SLAVE	CeNET	不要※	LOOP BACK有り(内蔵4chアンプ可能)
DXZ825	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DXZ815MP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DXZ735MP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DXZ715	○	STAND ALONE	CeNET	要	LOOP BACK有り(内蔵4chアンプ可能)
MXZ715	○	STAND ALONE	CeNET	要	LOOP BACK有り(内蔵4chアンプ可能)
DXZ635MP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
MXZ435	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMZ825MP/DMZ815MP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMZ735/DMZ725LP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMZ636MP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMZ635LP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMZ616LP/DMZ616TM	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMZ615	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
ADB345MP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
ADZ615	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMZ536TN	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMZ525LP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
ADZ525	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMZ435LP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMZ415	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
ADZ415	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
MRX960Z	○	STAND ALONE	CeNET	要	LOOP BACK有り(内蔵4chアンプ可能)
DMX960Z	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMX7655z	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
VRX935/VRX925VD	◎	SLAVE	CeNET	不要※	LOOP BACK有り(内蔵4chアンプ可能)
VRX825	○	STAND ALONE	CeNET	要	LOOP BACK有り(内蔵4chアンプ可能)
MAX625/MAX615	○	STAND ALONE	CeNET	要	外部アンプ要
MAX6655z	○	STAND ALONE	CeNET	要	外部アンプ要
MAX430VD	×	–	–	–	–
DMX7555z	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMX6655z/ADX6655z	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMX5655z/ADX5655z	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMX5555z/ADX5555z	○	STAND ALONE	CeNET	要	外部アンプ要
MRX8675z/8575z	○	STAND ALONE	CeNET	要	LOOP BACK有り(内蔵4chアンプ可能)
MRX4555z	×	–	–	–	–
HX-D1	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
HX-D10	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DRX8675z/DRX8575z	○	STAND ALONE	CeNET	要	LOOP BACK有り(内蔵4chアンプ可能)
ARX6570z	○	STAND ALONE	CeNET	要	外部アンプ要
DRX740Z	○	STAND ALONE	CeNET	要	LOOP BACK有り(内蔵4chアンプ可能)
DMX740Z/DMX740ZII	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
VRX740Z	○	STAND ALONE	CeNET	要	外部アンプ要
MAX450ZF/MAX440Z	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
MAX4555z	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要

●SLAVE:センターユニットからのコントロールとなります。●STAND ALONE:コントローラー(DVC920)からのコントロールとなります。
※NAX030VD/NVA730VD等のデジタル出力付カーナビゲーションをデジタル結線した場合は、DVH940とドルビーデジタル/dtsコントロール付センターユニットとのCe-NET接続はできなくなります。専用コマンダーDVC920をご購入いただき、スタンドアローンモードとしてご使用ください。

DXZ945MP、DXZ925L、DVH940、DVC920の組み合わせによる機能の制限・追加について

主調整項目	副調整項目	DXZ945MP/DXZ925/925L	DXZ945MP/DXZ925/925L+DVH940	DVH940+DVC920
DVH940のモード		–	CeNETモード	スタンドアローン
プロロジックII	ミュージック	○	○	○
	マトリックス	○	○	○
	ムービー	×	○	○
	バーチャル	×	○	○
PLIIコントロール (ミュージックモードのみ)	PANORAMA	○	○	○
	DIMENSION	○	○	○
	CTRWIDTH	○	○	○
スピーカーセッティング		○	–	–
スピーカーセレクト		センターON/(PLII)OFF・サブON/OFF	センターON/OFF・リアON/OFF サブON+/ON-(位相)/OFF	センターON/OFF・リアON/OFF サブON+/ON-(位相)/OFF
フィルター	フロントHPF	50、80、120Hz、スルー (Proモード)	50、80、120Hz、スルー	50、80、120Hz、スルー
	リアHPF	50、80、120Hz、スルー (Proモード)	50、80、120Hz、スルー	50、80、120Hz、スルー
	センターHPF	×	50、80、120Hz	50、80、120Hz
	サブLPF	50、80、120Hz、スルー (Pro/PLII)	50、80、120Hz	50、80、120Hz
スピーカーゲイン	±10dB	L、C、R、Ls、Rs (PLII)	L、C、R、Ls、Rs、SW	L、C、R、Ls、Rs、SW
ディレイ	センター	×	0~171.1cm	0~171.7cm
	サラウンド	0~515.5cm (PLII)	0~515.5cm	0~515.5cm
PRO/STDセレクト	VSEメニュー	○(PL)と同時不可)	×	×
	ポジションモード	○(PL)と同時不可)	×	×
EQセレクト	P.EQメニュー	○(PL)と同時不可・フロント、リア)	○(PL)と同時可・フロント、リア、センター)	○(PL)と同時可・フロント、リア、センター)
	バス/トレブルモード	○ (PL)と同時不可)	×	×
DSF	6種類	×	○(PL)と同時可)	○(PL)と同時可)
タイトル入力	VSE、ポジション、P.EQ	○	×	×
RCA入力感度調整	3種類	○(AUX)	○(AUX)	○(ANALOG1入力)
備考			VSE及びポジションモード(タイムアライメント)は使用不可。DVC920は接続しない。	スタンドアローン使用時は必ずDVC920付属の電源ハーネスを使用する事。

CeNET 接続適合表

CENTER UNIT		■2003MODEL ADX4655	■2002/2001MODEL DX425	MX425LP	AX420	DB325 AB220	DX515	DX415	MX415	AX410	DB315 AB210	■2000MODEL ARX4650	DRX5655	MRX4655	ADX4655	DRB3655 ARB2650
98 ~ 2001モデル	CD	D5415	⑬	⑬	⑬	×	×	⑬	⑬	⑬☆	×	⑬	⑬	⑬	⑬	×
	CDC	DC625	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×
	MD	MDS7455	⑬#	⑬#	⑬	⑬#	×	×	⑬#☆	⑬#	⑬#☆	×	⑬#	⑬#	⑬#	⑬#	×
	MDC	MDC635	○◆	○◆	○◆	○◆	×	○◆	○◆	○◆	○◆	×	○◆	○◆	○◆	○◆	×
	TV	TVX7650/7550/TSZ7450/TVN6450	⑬	⑬	⑬	⑬	×	×	⑬☆	⑬	⑬☆	×	⑬	⑬	⑬	⑬	×
		MTA7200	⑬★	⑬★	⑬	⑬★	MOD★	×	⑬★☆	⑬★	⑬★☆	MOD★	⑬★	⑬★	⑬★	⑬★	MOD★
	DSP	DPH9300/7300	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		DPS7450	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
従来モデル	CD	CDS-330/330II	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		CDS-360/370	⑬★	⑬	⑬	⑬★	×	×	⑬☆	⑬	⑬☆	×	⑬	⑬	⑬	⑬	×
		CDS5055/5255/7255/7355	⑬	⑬	⑬	⑬	×	×	⑬☆	⑬	⑬☆	×	⑬	⑬	⑬	⑬	×
	MD	MDS7355	⑬#	⑬#	⑬	⑬#	×	×	⑬#☆	⑬#	⑬#☆	×	⑬#	⑬#	⑬#	⑬#	×
	CDC	CDC605/625/1205/1225/1805/1825	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×
	MDC	MDC625	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	TV	TVS5150/5250/6250/6350/TVN6350	⑬	⑬	⑬	⑬	×	×	⑬☆	⑬	⑬☆	×	⑬	⑬	⑬	⑬	×
		TTX7100	⑬★	⑬★	⑬	⑬★	×	×	⑬★☆	⑬★	⑬★☆	×	⑬★	⑬★	⑬★	⑬★	×
	DSP/EQ	DPS7350/EQS7250/7150	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		DPH9100/7100/EQH5100	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

CENTER UNIT		■99/98MODEL DRX9255 DRX9255WX DRX9255EXL	DRX9375	ARX7470 DRX7475	MRX7475	ARX6470 DRX6475	ARX5450 DRX5475	ARB3450 ARB2550 DRB4455	ADX8455	ADX5455	VAX7350	MAX2355
98 ~ 2001モデル	CD	D5415	⑬#	⑬#	⑬	⑬	⑬	×	⑬	⑬	×	×
	CDC	DC625	○▲#	○#	○	○	○	×	○	○	○	○
	CD	CDS7455	⑬#	⑬#	⑬	⑬	⑬	×	⑬	⑬	×	×
	CDC	CDC634	○▲#	○#	○	○	○	×	○	○	○	○
		CDC635/1235	○#	○#	○	○	○	×	○	○	○	○
	MD	MDC7455	⑬#注3	⑬#	⑬	⑬	注2	×	⑬#	⑬#	×	×
	MDC	MDC635	○◆#▲	○#	○	○	○◆	×	○	○◆	○	○
	TV	TVX7650/7550/TSZ7450/TVN6450	⑬#	⑬#	⑬	⑬	⑬	×	⑬	⑬	–	–
		MTA7200	⑬★	○#	○	○	⑬★	MOD★	⑬★	⑬★	–	–
	DSP	DPH9300/7300	×	○#	○	○	○	×	×	×	×	×
		DPS7450	○#	○#	○	○	○	×	×	×	×	×
従来モデル	CD	CDS-330/330II	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		CDS-360/370	⑬#	⑬#	⑬	⑬	⑬	×	⑬	⑬	×	×
		CDS5155/5255	⑬#	⑬#	⑬	⑬	⑬	×	⑬	⑬	×	×
		CDS7255/7355	⑬#	⑬#	⑬	⑬	⑬	×	⑬	⑬	×	×
	MD	MDS7355	⑬#注3	⑬#	⑬	⑬	⑬	×	⑬	⑬	×	×
	CDC	CDC605/625/1205/1225/1805/1825	○#	○#	○	○	○	×	○	○	○	○
		CDJ-606/777/757/383/373/353	○#	○#	○	○	○	×	○	○	○	○
	MDC	MDC625	×	×	注1	×	注1	×	×	×	×	×
	TV	TVS5150/5250/6250/6350/TVN6350	⑬#	⑬#	⑬	⑬	⑬	×	⑬	⑬	–	–
		TTX7100	⑬★#	○#	○	○	⑬★	MOD★	⑬★	⑬★	–	–
	DSP/EQ	DPS7350	○#	○#	○	○	○	×	×	×	×	×
		EQS7250/7150	○#	○#	○	○	○	×	×	×	–	–
		DPH9100/7100/EQH5100	×	○#	○	○	×	×	×	×	×	×

C-BUS・DECK結線機器

①:MDS7455(7355)、CDS7455(7355)、TVS7450(7350)、TVS6350(6250)、TVN6450(6350)等をシステム内で、2台以上上組み合わせることはできません。
注1:ARX7470/ARX6470は接続不可。DRX7475/DRX6475/MRX7475は(B:MDモード)で、6枚チェンジャーとして使用でき、タイトル表示(英数字)も可能ですが、下記一部機能障害があります。
①トラックタイトル表示は、FF/FBにて別のトラックに移った際に消えます。(再生しながら次のトラックに移れば自動的にタイトル表示が復帰します) ②ディスクローディング中にトラックサーチダウンをすると停止してしまいます。(ポーズ/プレイキー、ファンクションキーにて復帰)
③ライブディスクなど、ミュージックの途中にトラックNo.の変化のあるディスクが変わると音切れが発生します。④トラックスキップ(曲の終わり)にてポーズをかけるとポーズを解除しても停止したままになります。(トラックの連続送りにて解除)
注2:ARX5450は、⑬#、DRX5475は⑬。注3:MDS7455(MDS7355)とのイコライザー接続時、音量を上げた場合に、音声信号が歪むことがあります。
○:接続可能 ×:接続不可 ⑬…DIN13ピン接続可(TVスは、CD/MDデッキ側でコントロール) MOD FMモジュレータ結線が可能。
★:別販のアドオンキット(RCB-062-500 税込価格3,675円)が必要です。◆:使用モードを(A:CDモード)にしてご使用下さい。6ディスクチェンジャーとして使用できますが、タイトル表示できません。又、CDチェンジャーとの同時接続はできません。
●:(A:CDモード)にして使用するとCDディスクチェンジャーとして使用できますが、タイトル表示できません。CDチェンジャーと同時結線する場合には、使用モードを(B:MDモード)に切り替えてご使用ください。ただし、4枚チェンジャーとしてのご使用になります。また、タイトル表示は可能ですが、カタカナの表示はできません。
▲:デジタル結線はできません。 #:外部アンプを使用した場合のみ結線可能です。☆:C-BUS⑬結線時、CDデッキ/MDデッキ/TV側を操作しているときには、センターユニット側のディスプレイはひとつ前に操作していたファンクションが表示されます。 MOD:FMモジュレーター結線