1504-S29

MRワゴン

◎=取付 OK ⑧=線材加工が必要 ፲=同梱トヨタスピーカーブラケットを使用 ⑤=同梱スズキスピーカーブラケットを使用 □=別販スピーカーブラケットを使用 ×=取付け不可 無印=非適用、未調査

	1 1 1	∕													無印	= 非遁	間、未調																	
車				両		 !J			本 体 取 付 け (純正金具をそのまま使用時 〇・未使用時 ×)							スピーカー取付け ユニット型スピーカー トレードイン																		
	年	式	車両型:	式 車	種	以付場所 ・ サイズ	アドオン トレードイン	▼車両側金具		用	キット	,	オプショ 型番・ ^{希望/} (和		車 利 タイ		文付 記 計 記 号	SRT 1755S	T SR7 5S 1733	RT SRT 33S 17009	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000						
	H.18/ 1	1~H.23/ 1	CBA-MF22S DBA-MF22S		1>	インタ゛ッシュ (2DIN)	1D + 1D		(,	注 3〉	 (H-20)	¥1,500	CCA-230-500) ¥1,000	4D	F F	4)	×	×	×		S 07 S 07	02 02 02	×	×	S 07 S 07		×						
0 0	H.13/11		ABA-MF21S CBA-MF21S LA-MF21S TA-MF21S UA-MF21S	6 全項	S-29	インダ [*] ッシュ (2DIN)	1D — 1D + 1D 1D 2D —) ()	CCA-621-51 〈注 BKS-006-51	0 [→ (N-M) (H-20)	¥1,500 〈注4〉 ¥2,000 〈注4〉 ¥2,000	CCA-230-500	¥1,000	5D	F K		×	×	×	X6 X	×6 ×	© ©5 ×	×	×	×6 ×	© (5) (8)	×						
	注 注 記	(注 1)標準オーディオ付車は、インパネー体式の為、取付不可。 (注 2)オーディオレス仕様車のみ、取付可。尚、車側アンテナコードが短い為、〔別販〕JASOアンテナ延長コード(CCA-230-500)を使用する。(アンテナプラグは運転席アンダーダッシュ付近にあります) (注 3)車側ブラケットにセット付属の取付ネジ(六角ボルトM5×8mm)で固定すると、車両側に挿入時、ネジ頭が接触する。(別途、市販のM5×8mmバインド頭ネジなどを用意し、固定することをお奨めします) (注 4)NX501取付時、セット本体側にキット同梱のフィニッシャー固定用溝が無いため、フィニッシャー取付爪を削り両面テープ等での固定が必要。														ケットを固	定する。																	
		車	両	側		2 DIN AV/NAVI					2 DIN AV∕NAVI							DIN A	N AV/NAVI					2 DIN AV/NAVI			VI			2 DIN AV/NAVI			/ I	
ナビ	年	年式・ミッション		取付場	所	車両側 金 具	機	種	名	適合	車両側 金 具	機種	名	適合	車両金	側具		機	種 4	各	適	合 東	両側 具	杉	養	名		適合	車両側 金 具		機種	1 名		適合
	Н	.18/ 1~H. AT	23/ 1	インタ゛ッシュ	上段下段		NX	NX713 NX613/5 ジャイロ	/513		0	NX712/61 (ジャイロ		0	C)		NX3	11/711 11/111 イロ 4)	((NX712 ジャイロ									
	Н	H.13/11~H.18/ 1 A T		インタ゛ッシュ -	上段 下段		NX713 NX613/513			0	0	NX712/61	NX712/612 ©		C)			11/711 11/111		(NX712	2W								
注記	%1 N	(513はジュ	マイロの感度	調整はありま	せん。								•		•	•					'	•	'					•		•			,	