

# TV情報 取扱説明書

Version:2.1.0.0

TV情報を使用する前に必ずお読みください。

- TV情報の操作手順は、Microsoft® Windows® XPの画面を例に説明しています。
- 画面例は実際と異なる場合があります。

## 目次

TV情報について .....	1
パソコン上でTV情報を取得する .....	1
取得したTV情報をナビゲーション本体へ取り込む .....	3
商標について .....	3

## TV情報について

「TV情報」は、テレビなどのメディアで取り上げられた店舗・地点などの情報をインターネットからダウンロードして取得するためのアプリケーションです。  
取得した情報は、SDカードを使用してナビゲーション本体に取り込むことで、当社ナビゲーションでご利用いただけます。

### 画面イメージ



### MEMO

- ナビマスター S 「TV情報」 の使用には、インターネット接続が必要です。
- インターネット使用料金は、お客様のご負担となります。
- SDカードを読み書きできるパソコン環境が必要です。お使いのパソコンがSDカードに対応していない場合は、市販のUSBカードリーダーなどをご使用ください。

## パソコン上でTV情報を取得する

### 1 情報ファイル保存用のSDカードを、パソコンに接続

#### MEMO

- SDカードは32MB以上の容量で、十分な空き容量が必要です。

### 2 パソコンのデスクトップ上の「ナビマスター S V2.2 (VGA)」アイコン をダブルクリック ナビマスター Sが起動します。

#### MEMO

- スタートメニューからも起動できます。

### 3 [TV 情報] をクリック

### 4 ダウンロードする情報の日付と容量を確認して、[OK] をクリック

ダウンロード完了までしばらくお待ちください。保存先を選択する画面が開きます。

### 5 情報の保存先を選択

#### SDカードに保存する：


挿入されているドライブを指定します。

メディア容量が最低32MB以上あり、空き容量が十分あることをご確認ください。

#### PCに保存する：

保存先のフォルダを指定します。

### 6 [保存] をクリック



取得した情報が保存されます。

### 7 [終了] をクリック

### 8 (保存先が SD カードの場合)

そのままパソコンから SD カードを取り外す

(保存先がパソコン上のフォルダの場合)

SD カードの規定フォルダへ情報ファイルをコピーして、SD カードを取り外す


#### MEMO

- 手順5で指定した保存先のフォルダに15個の情報ファイルが保存されています。
- ナビマスター Sで出力したファイル一式は、そのまま規定のフォルダに保存してください。データの変更などを行うと、ナビゲーション本体に正常に取り込まれない場合があります。またその場合、取り込み後の動作保証は致しかねます。

## SDカード内規定フォルダの例



SDカードにコピーする場合は、SDカード内の「PRIVATE」フォルダ内の「CLARION」フォルダ内の「MEDIA」フォルダの中にコピーします。



SDカードをパソコンから取り外す場合は、[マイコンピュータ] 画面で左図のようにSDカードの挿入されているドライブを右クリックしてメニューを表示し、SDカードの [取り出し] 操作を行ってください。

## 取得したTV情報をナビゲーション本体へ取り込む

- 1 取得した情報が入った SD カードを、ナビゲーション本体の SD カード挿入口にセット
- 2 本体のメニューボタンを押す
- 3 [設定] をタッチ
- 4 [SD メモリーカード] をタッチ
- 5 [TV サーチ情報の更新] をタッチ
- 6 更新する場合は [はい] をタッチ (情報は上書きされます)

### MEMO

- 前回までに取得した情報は、新しい情報で上書きされます。必要な情報はあらかじめ「登録地」などに登録しておいてください。

以上で、テレビなどのメディアで紹介された店舗や地点などの情報を、ナビゲーション本体でご利用できるようになります。

## 商標について

- SDカードおよびminiSD™はSDアソシエーションの商標です。
- その他、記載されている会社名、製品名、サービス名称は各社の商標または登録商標です。