

Slave Units	TSZ840 (QX-8000A-A)	NAX040HD (QX-5801A-A)	DVH940 (PA-978A-52)	MSZ745LP (PA-4080Y-A)	MCZ635LP (PA-4082A-A)	TSZ730 (QZ-7533A-A)	VCZ625 (PA-2446A-A)	DCZ625 PA-2433A-A) CDR655T PA-2303A-A CDR1255Z PA-2388A-A CDR640Z PA-2267A-A CDR1240Z PA-2269A-A CDC640Z PA-2278A-A	DVH920 (GP-978A-51)
1DIN									
DRZ9255	○※25	○※9,10,22	○※6,18	○※21	○	○※20	○※4	○	○※6,18
VX645	○※25	○※9,10	○※6	○※21	○	○※12	○※4	○	○※6,18
DXZ945MP	○※25	○※9,10	○※6,18	○※21	○	○	○※4	○	○※6,18
DXZ845MC	○※25	○※9,10	○※6,18	○※21	○	○※14	○※4	○	○※6,18
DXZ545MP	○※25	○※9,10	○※6,18	○※21	○	○	○※4	○	○※6,18
DXZ835MP	○※25	○※9,10	○	○※3	○	○	○※4	○	○
DXZ735MP	○※25	○※9,10	○※6,18	○※3※21	○	○	○※4	○	○※6
DXZ635MP	○※25	○※9,10	○※6,18	○※3※21	○	○	○※4	○	○※6
MZX435LP	○※25	○※9,10	○※6,18	×	○	○	○※4	○	○※6
DXZ925L	○※25	○※9,10	○	○※3	○	○	○※4	○	○※7
DXZ825	○※25	○※9,10	○※6,18	○※3	○	○	○※4	○	○※6
DXZ715	○※25	○※9,10	○※6,18	○※3※21	○	○	×	○	○※6
MXZ715	○※25	○※9,10	○※6,18	○※3※21	○	○	×	○	○※6
HX-D1	○※18	×	○※6,18	○※3※21	○	○	○	○	○※6
HX-D10	○※18	○※9,10	○※6,18	○※3※21	○	○	○	○	○※6
2DIN									
DMZ846MP/DMZ846BK	○※25	○※9,10	○※6,18	×	○	○	○※4	○	○※6
DMZ645MP	○※25	○※9,10	○※6,18	×	○	○	○※4	○	○※6
DMZ545LP/DMZ545BK	○※25	○※9,10	○※6,18	×	○	○	○※4	○	○※6
DMZ345BK	○※25	○※9,10	○※6,18	×	○	○	○※4	○	○※6
DMZ825MP/DMZ815MP	○※25	○※9,10	○※6,18	×	○	○	×	○	○※6
DMZ725LP	○※25	×	○※6,18	×	○	○	○※4	○	○※6
DMZ636MP	○※25	○※9,10	○※6,18	×	○	○	○※4	○	○※6
DMZ635LP	○※25	○※9,10	○※6,18	×	○	○	○※4	○	○※6
DMZ616LP/DMZ616TM	○※25	×	○※6,18	×	○	○	×	○	○※6
DMZ535LP/DMZ536TN	○※25	×	○※6,18	×	○	×	○※4	○	○※6
DMZ615	○※25	×	○※6,18	×	○	○	×	○	○※6
ADZ615	○※25	×	○※6,18	×	○	○	○	○	○※6
DMZ525LP	○※25	×	○※6,18	×	○	○	×	○	○※6
ADZ525	○※25	×	○※6,18	×	○	○	×	○	○※6
DMZ435LP	○※25	×	○※6,18	×	○	×	○	○	○※6
DMZ415	○※25	×	○※6,18	×	○	×	○	○	○※6
ADZ415	○※25	×	○※6,18	×	○	×	○	○	○※6
AV									
VRX745VD	×	○	○※16,24	○※21,24	○	×	○	○	○※6,18
VRX935VD	×	×	○	○※3	○	×	○	○	○
VRX925VD	×	×	○	○※3	○	×	○	○	○
VRX825	×	×	○※6,18	○※3	○	×	×	○	○※6,18
MAX625/MAX615	×	×	○※6,18	×	○	×	○	○	○※6,18
MAX430VD	×	×	×	×	○	×	○	○	×
Slave Units	△ NAX020VD QX-5603A-A NAX010VD QX-5602A-A NAX960DV QX-5610A-A NAX600DV QX-5600A-A NAX030VD QX-5604A-A	MSZ715 (PA-4047A-A)	MDC640Z (PA-4008A-A)	NAX950DV (QX-5500A-A)	TSZ720 (QZ-7530A-D) TSZ710 (QZ-7530A-C)	DPH910 (GP-976A-51)	JCH540Z (JC-6000A-B)	TTX7500Z (ZT-4630A-B) (ZT-4631A-A)	
1DIN									
DRZ9255	○※9,10,22	○※1,2	○	○※9,22	○※20	×	×	○※5	
VX645	○※9,10	○※1,2	○	○※9	○※12	×	×	○	
DXZ945MP	○※9,10	○※1,2	○	○※9	○※13	×	×	○	
DXZ845MC	○※9,10	○※1,2	○	○※9	○※13	×	×	○	
DXZ545MP	○※9,10	○※1,2	○	○※9	○※13	×	×	○	
DXZ835MP	○※9,10	○※1	○	○※9	○※13	×	×	○	
DXZ735MP	○※9,10	○※1,2	○	○※9	○※13	×	×	○	
MXZ435LP	○※9,10	×	○	○※9	○※13	×	×	○	
DXZ925L	○※9,10	○	○	○※9	○	×	○	○※7	
DXZ825	○※9,10	○	○	○※9	○	○	○	○※7	
DXZ715	○※9,10	○	○	○※9	○	○	○	○※7	
MXZ715	○※9,10	○	○	○※9	○	○	○	○※7	
HX-D1	×	○※2	○	×	○	○	×	○	
HX-D10	○※9,10	○	○	○※9	○	○	○	○	
2DIN									
DMZ846MP/DMZ846BK	○※9,10	×	○	○※9	○	×	×	○	
DMZ645MP	○※9,10	×	○	○※9	○	×	×	○	
DMZ545LP/DMZ545BK	○※9,10	×	○	○※9	○	×	○	○	
DMZ345BK	○※9,10	×	○	○※9	○	×	○	○	
DMZ825MP/DMZ815MP	○※9,10	×	○	○※9	○※13	×	○	○※8	
DMZ725LP	×	×	○	×	○	×	○	○※7	
DMZ636MP	○※9,10	×	○	○※9	○	×	○	○	
DMZ635LP	○※9,10	×	○	○※9	○	×	○	○	
DMZ616LP/DMZ616TM	×	×	○	×	○	○	○	○	
DMZ535LP/DMZ536TN	×	×	○	×	○	○	○	○	
DMZ615	×	×	○	×	○	○	○	○	
ADZ615	×	×	○	×	○	○	○	○	
DMZ525LP	×	×	○	×	○	○	○	○	
ADZ525	×	×	○	×	○	○	○	○	
DMZ435LP	×	×	○	×	○	○	○	○	
DMZ415	×	×	○	×	○	○	○	○	
ADZ415	×	×	○	×	○	○	○	○	
AV									
VRX745VD	×	○※2	○	○※17	×	×	×	-	
VRX935VD	○※10,11	○	○	○※19	×	×	×	-	
VRX925VD	○※10,11	○	○	○※19	×	×	×	-	
VRX825	○※10,11	○※1	○	○※19	○	○	×	-	
MAX625/MAX615	○※10	×	○	○	×	○	○	-	
MAX430VD	×	×	○	×	○	○	○	-	

*○:接続可
×:条件付き接続可
X:接続不可または、接続対象外機種
—:未検査
★:NA940ZF/TVS7650/TVS7550/TTX7500は単体では動作しません。必ずCeNET対応セターユニットが必要です。
△:DVDEコア再生オプションとCeNETアダプタとの組み合わせ時に、CeNET TVまたはTTX7500との接続が必要となります。
△:MXZ715D/MXZ720D/MXZ710D/MXZ700D/TX7500との同時接続はできません。
△:MXZ45/MXZ45MP/DXZ45MC/DXZ45MP/VXR935VD/VXR925VD/DXZ925L/DXZ825/DMZ725LP/DXZ835MP/DXZ835MP/MZX435LP/MZX435LPの機種からのCeNET接続はできません、スタンドアローンモードとして使用可能です。
※:TVCA出力付セターユニットとドリームコントローラー(DC920)使用で接続可能
※:1MSZ715D/グリップリモコン機能はご利用できません。
※:2:セターユニット側でCD再生時はMSZ715Dレベルメーターは表示しません。
※:3:MDリモコン機能に対応不可です。
※:4:DXZ720D/ドリームコントローラーが可能です。TV730/DXZ700/TSZ710/TSZ700とのDVDコントロールはできません。
※:5:ADZ715/ドリームコントローラーが可能です。CeNETアダプタとの同時接続はできません。
※:6:MXZ715D/ドリームコントローラーが必要です。(セターユニットにDSPがある場合はDSPをOFFにしてください。)
※:7:MXZ715D/ドリームコントローラーが必要です。(セターユニットにDSPがない場合はDSPをOFFにしてください。)
※:8:MXZリモック用TCAアンプ機能への切替はできません。
※:9:MXZリモック用TCAアンプ機能操作ではありません。
※:10:ナビゲーションコントロールはできません。セターユニットからのナビゲーションコントロールはできません。

*10:別売CeNETケーブルCCA-584-500(税込価格4,200円)と別売RGBケーブルCCA-583-500(税込価格4,200円)が必要です。
※11:Road Explorer DV 2.03路
※12:TSZ730/TSZ720/TSZ710からのDVDコントロールはできません。
※13:TV側のMP3/MP3アンプのコントロールはできません。CD/MP3はセターユニット側でのコントロールになります。
又、DMZ825MP/DMZ815MPにインサートリーキット(RCR-154-500)を接続した場合、TV側の表示は異なり操作はできません。
※14:TV側からのミュージックキーチャーの操作は出来ません。
※15:24ビット入力/24ビット出力機能を使用可です。(CD-TEXTおよびMDチャレンジャー装着時のMDタイトル表示は可能ですが、ナビゲーションのディスプレイ表示はできません。)アンプ接続時、HX-D1の一部のキー操作が効果となり、タッチパネルでの操作となります。TV側でのディスプレイ操作はできません。
※16:別途DSPアダプタが必要です。(セターユニットにDSPがある場合はDSPをOFFにしてください。)
※17:TVの接続のDVビデオ端子は動作できません。
※18:スタンバイアーモードでの接続となります。(セターユニットにDSPがある場合はDSPをOFFにしてください。)
※19:Road Explorer DV 1.2以降。
※20:TV側のタッチパネルからボリュームコントロール出来ません。
※21:RCA端子を接続をされた場合、HX-D1の一部のキー操作が効果となりません。
※22:23-RCA端子にて接続される場合は、別売品(税込価格4,765円)が必要です。
※23:RCB-164上部での操作はお使いいただけます。
※24:VRX745VD-MXZ745LP/DXZ745LP/H9400/D9400組み合せにて、Doby Digital及びdts音声再生時にレベルメーターは作動しません。
※25:CeNET接続セターユニット、TSZ840を接続した際に、セターユニット側ファンクションはアクササー表示となり、セターユニット側から一切のコントロールは出来ません。NAX040HD接続時にナビ音声剥り込みを行います。

NAX040HD (QX-5801A-A)	NAX020VD (QX-5603A-A) NAX1010VD (QX-5602A-A)	NAX960DV (QX-5610A-A) NAX960DV (QX-5600A-A)	NAX950DV (QX-5500A-A)
-----------------------	--	---	-----------------------

○:CCA583/584/EA-1173A-Aが必要となります。