ウイッシュ

◉＝加工が必要（小） ▣＝線材加工が必要 Ⓐ＝同梱トヨタ／日産スピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側						本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）				
年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	トレードイン（ラジオを外す）	アドオン（ラジオを残す）	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格（税別）	オプション 型番・希望小売価格（税別）
H.21/ 4～現 在	DBA-ZGE20G DBA-ZGE21G DBA-ZGE20W DBA-ZGE22W DBA-ZGE25W	全車種〈注1〉 B-167	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D+1D〈注4〉	—	○	BKB-048-501 CCA-223-110〈注2〉〈注3〉	10-C	￥1,200 ￥1,500	—
				2D	—	○	BKB-048-501 CCA-223-110〈注2〉〈注3〉	10-C	￥1,200 ￥1,500	—
H.15/ 1～H.21/ 4	CBA-ANE10G CBA-ANE11W CBA-ZNE10G,14G DBA-ANE10G DBA-ANE11W DBA-ZNE10G UA-ANE10G UA-ANE11W UA-ZNE10G,14G	全車種〈注5〉 B-146	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D+1D	—	○	BKB-048-501 CCA-223-110	10-C	￥1,200 ￥1,500	—
				2D	—		BKB-048-501 CCA-223-110	10-C	￥1,200 ￥1,500	—

注記
〈注1〉オーディオレス仕様車のみ、取付可。HDDナビゲーション装着車は未確認の為、取付不可。
〈注2〉車側フロントスピーカー入力用の配線（10P）にスピーカー出力を結線すると、ドアスピーカーとインパネサイドツィーターから音が出ます。
〈注3〉車側リアスピーカー入力用の配線（6P）にスピーカー出力を結線すると、リアピラーサイドのスコーカーツィーターから音が出ます。
〈注4〉フリップダウンタイプの機種は、下段取付不可。
〈注5〉DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーションならびJBLプレミアムサウンドシステム装着車は除く。

スピーカー取付			ユニット型スピーカー トレードイン																
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000							
5D	Fドア	③	Ⓐ◉▣②	Ⓐ◉▣②	□◉①	□◉①	□◉①	□◉①	Ⓐ◉▣②	□◉①	□◉①	□◉①	×							
	Rドア	③④	Ⓐ◉▣②	Ⓐ◉▣②	□◉①	□◉①	□◉①	□◉①	Ⓐ◉▣②	□◉①	□◉①	□◉①	×							
	Rピラー	⑤	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×							
5D	Fドア	③	Ⓐ◉②	Ⓐ◉②	□◉①	□◉①	□◉①	□◉①	Ⓐ◉②	□◉①	□◉①	□◉①	×							
	Rドア	③	Ⓐ◉②	Ⓐ◉②	□◉①	□◉①	□◉①	□◉①	Ⓐ◉②	□◉①	□◉①	□◉①	×							

注記
① 標準グリル内、板金穴へ〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-039-500）￥2,800（税別）を使用して、取付可。
② 標準グリル内、板金穴へ同梱トヨタ／日産スピーカーブラケットを使用し取付可。
③ 標準スピーカーはリベット止めされている為、固定リベットを破棄しての取外しとなる。
④ リアドアスピーカーは標準装着がありません。リアドアにスピーカーを装着する場合は、リアスピーカー配線の引き回しが必要。（別販・スピーカーコードの購入が必要）
⑤ リアピラーには、7cmスコーカーツィーター（4Ω、17、5W）が装着され、適合スピーカーはありません。

ナビ

車両側			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H.21/ 4～現 在 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513 （ジャイロ 3） ※1	◎	○	NX712/612 （ジャイロ 3）	◎	○	NX811/711 NX311/111 （ジャイロ 3）	◎	○	NX712W （ジャイロ 3）	◎	○	NX610W （ジャイロ 3）	◎
		下段															
H.15/ 1～H.21/ 4 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513 （ジャイロ 3） ※1	◎	○	NX811 （ジャイロ 3）	◎	○	NX811/711 NX311/111 （ジャイロ 3）	◎	○	NX712W （ジャイロ 3）	◎	○	NX610W （ジャイロ 3）	◎
		下段															

注記
※1 NX513はジャイロの感度調整はありません。