ピノ

◎＝取付 OK Ⓣ＝同梱トヨタスピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側						本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）				
年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	（ラジオを外す）トレードイン	（ラジオを残す）アドオン	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格（税別）	オプション 型番・希望小売価格（税別）
H.19/ 1～H.22/ 1	CBA-HC24S DBA-HC24S	全車種〈注1〉 N-114	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D＋1D	1D	○	CCA-621-510〈注1〉	H-20	￥1,500	—
				2D	—	○	CCA-621-510	H-20	￥1,500	—

注記 〈注1〉フリップダウンタイプの機種は、下段取付不可。（フリップダウン時、インパネに接触する）

スピーカー取付			ユニット型スピーカー トレードイン																
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000							
5D	Fドア	③	×	×	×	Ⓣ ◎①	Ⓣ ◎①	□ ◎②	×	×	□ ◎②	□ ◎②	×							
	Rドア	③	×	×	×	Ⓣ ◎①	Ⓣ ◎①	□ ◎②	×	×	□ ◎②	□ ◎②	×							

注記
① 標準グリル内、板金穴へ同梱トヨタスピーカーブラケットを使用し、取付可。
② 標準グリル内、板金穴へ〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-038-500）￥2,800（税別）を使用して、取付可。
③ 標準スピーカー付車は装着されていた専用グロメットを外し、タッピングスクリューとプレートナットを使用してスピーカーブラケットを固定する。

ナビ

車両側			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H.19/ 1～H.22/ 1 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513（ジャイロ 3）※1	◎	○	NX712/612（ジャイロ 3）	◎
		下段						

2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
○	NX811/711 NX311/111（ジャイロ 3）	◎		NX712W（ジャイロ 3）				

注記 ※1 NX513はジャイロの感度調整はありません。